

觸控螢幕「無線投影」功能介紹

適用班級：全體高三班級

- 高三(1)～高三(4)
- 商三(1)～商三(4)
- 國三(1)～國三(5)
- 資三(1)～資三(3)
- 會三(1)

1. 確認自己所使用的行動載具(手機、平板或筆電)是連接在校園無線網路(TANetRoaming)上面。
2. 在這一頁上點選「無線投影」功能。

15:56

2024/02/15 星期四

口說好話 心想好意 身行好事



檔案管理



電子白板



瀏覽器



無線投影



更多應用

盛源:0800-775-886

Station
仁301

Station IP
172.16.1.208

3. 在這個畫面選用不同投影方式。

(1) 使用手機或平板自身的螢幕投放

➢ Android : Google Cast

➢ IOS : AirPlay

(2) 使用行動載具app，下載網址如圖中
QR-Code

或

Android app下載：

> 手機開啟Google play商店搜尋
MiraAir

IOS app下載：

手機開啟App Store搜尋MiraAir

(3) 筆記型電腦請直接連接網址

<https://www.csknight.com/S-Miraair.html>

或

Windows app下載：

<https://www.csknight.com/ftp/app/MiraAir-v1.0.0.15.msi>

MacOS app下載：

<https://www.csknight.com/ftp/app/MiraAir-v1.0.0.7.dmg>



Use Laptop App



Mac



Windows

Download from:
<https://www.csknight.com/S-Miraair.html>

(3)

Use Mobile App



(2)

Use AirPlay / Google Cast



AirPlay



Google Cast

Make sure your device is connected to the
same Wi-Fi network as the Station

(1)

v1.1.0.32






熱線:0800-775-886

(1) 使用手機或平板自身的螢幕投放：

- 按下「手機投射畫面」(AirPlay)，即可選擇螢幕無線投影裝置(所在班級的教室編號)，如商三(2)班為仁301。
- 靜待雙方建立連線。

※若本身班級的教室編號未出現在「選擇投影裝置」畫面中，可能是因為觸控螢幕未正常連線到校園無線網路(TANetRoadming)，請逕行聯繫圖書館(分機1720或1722)處理。





(2) 使用行動載具app：
執行app後，如圖(一)，向
右開啟螢幕無線投影裝置
(所在班級的教室編號)，
如商三(2)班為仁301。

進入app後，如圖(二)，按下
中央「▶」，即可將載具螢
幕投影在觸控螢幕上。

如圖(三)，按下中央「||」，
或關閉右上角開關，即可結
束螢幕投影。

若點選「○」處icon，則可
以將觸控螢幕畫面投影在行
動載具螢幕上。

(3) 筆記型電腦app使用方法，同前。

MiraAir無線投影操作教學影片

https://youtu.be/zvgEYNbMqc4?si=0DmbrkGD_9lzg6hZ

觸控螢幕電子白板操作教學影片

https://youtu.be/XM5gtmj_EeE?si=f1HNgiv6N62uRD_P